

処方例



Lipstick from a Marriage of **LHC90** & **DRZ**

Formulation No.: LS-W010NP

SYNTHETIC WAX LHC90は直鎖状の炭化水素で構成されたワックスで、このリップステックではワックスの結晶構造の主体としてはたらいっています。ただし、LHC90だけではもろく、硬い感触のリップステックになってしまうため、**CANDELILLA WAX DRZ**を加えて柔軟性のあるなめらかなリップステックに仕上げています。DRZは一般的な低精製度のキャンデリラワックスよりも効率的に固めるため、ワックスの総量は11.0%と比較的少なくなっています。

製品名	表示名称	wt%
A	ポリブテン	30.0
	トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2	20.0
	SYNTHETIC WAX LHC90 合成ワックス	8.0
	ゴマ種子油	10.0
	オクチルドデカノール	6.0
	エチルヘキサン酸セチル	5.0
	CANDELILLA WAX DRZ キャンデリラロウ	3.0
	リシノレイン酸オクチルドデシル	3.0
	ジカプリル酸PG	3.0

B	COLOR GREASE Y5AL	キャンデリラロウエキス、スクワラン、黄4 (CI 19140, FD&C Yellow No.5)	4.0
	COLOR GREASE R7CA	キャンデリラロウエキス、スクワラン、赤202 (CI 15850:1, D&C Red No.7)	3.0
	COLOR GREASE R28AL	キャンデリラロウエキス、スクワラン、赤104 (1) (CI 45410, D&C Red No.28)	3.0
	COLOR GREASE R6NA	キャンデリラロウエキス、スクワラン、赤201 (CI 15850, D&C Red No.6)	2.0

- 1) 均一になるまでA相を加熱溶解する。
- 2) B相をA相に加え、三本ローラーで混合する。
- 3) 脱泡する。
- 4) 加熱し、型にそそぐ。
- 5) スティック容器に差し込む。